



---

**TPC 508**

**Mischsystem PC**

*Rezeptkatalog für Tampondruckfarben*

**Mixing system PC**

*Recipe catalogue for pad printing inks*

**Système de mélange PC**

*Catalogue des recettes pour  
encres pour l'impression au tampon*

**Sistema de mezcla PC**

*Catálogo de recetas para tinta de tampografía*

**Sistema di miscela PC**

*Catalogo ricette per colori per stampa a tampone*



*Orientierung über unser Mischsystem PC*

*Lieferprogramm Mischsystem PC*

Bezeichnung und Artikelnummern

*Rezepte nach: PMS.c, RAL, HKS*

*Information about our mixing system PC*

*Delivery program mixing system PC*

Descriptions and article numbers

*Recipes according to: PMS.c, RAL, HKS*

*Orientation sur notre système de mélange PC*

*Programme de livraison pour système de mélange PC*

Désignation et numéro d'article

*Recettes: PMS.c, RAL, HKS*

*Orientación sobre nuestro sistema de mezcla PC*

*Programa de suministro para sistema de mezcla PC*

Descripción y número de artículos

*Recetas: PMS.c, RAL, HKS*

*Orientamento sul nostro sistema di miscela PC*

*Programma fornitura sistemi miscela PC*

Descrizione e numeri d'articoli

*Ricette secondo: PMS.c, RAL, HKS*

## *Orientierung über unser Mischsystem Information about our mixing system*

---

### Deutsch

*Rezepte sind berechnet für TPC 508.*

Beachten Sie, dass die Rezepte nur für das Mischsystem PC Gültigkeit haben.

Mischfarben sind nur in der Ausführung Non-Toxic erhältlich.

Nachstehende Rezepturen stellen unverbindliche Vorschläge zur Nachmischung von PMS.c-, HKS- und RAL-Farbvorlagen dar. Auf jeden Fall sind die Farbtonausarbeitungen mit geeigneten Farbtonvorlagen zu vergleichen.

Die angegebenen Werte sind Gewichtsteile, resp. Gewichtsprozent, da alle Rezepte auf 100 Teile (%) ausgearbeitet wurden.

Sollte ein von Ihnen gewünschter Farbton noch nicht rezeptiert sein, bitten wir um ein Farbmuster.

Alle Rezepte sind für Druck auf weissen (hellen) Untergrund ausgearbeitet!

Bei dunklem Untergrund sollten Sie die Rezeptdaten bei uns unter Angaben des Untergrundfarbtones anfragen. Die Rezepte werden mittels Computer und Drucktests ausgearbeitet.

Die Rezepterstellungskosten werden in Rechnung gestellt.

### English

*Recipes are worked out for the TPC 508.*

Please note, that the recipes are only valid for the mixing system PC.

Mixing inks are obtainable in non-toxic.

The following recipes are non-obligatory proposal for the repeat mixing of PMS.c, HKS and RAL colour patterns.

In each case, the working up of the colour shades has to be compared with the suitable colour shade pattern.

The given values are weight parts, resp. weight %, because all recipes are worked out on 100 parts (%).

If for a colour shade which you desire no recipe is available, please send a colour sample.

All recipes are worked out for printing on a white (bright) ground!

If the ground is dark, please let us also know the colour shade of the ground when asking for a recipe.

The recipes are worked out by computer and printing tests.

The costs for recipes will be charged.

## *Orientation sur notre système de mélange*

### *Orientación sobre nuestro sistema de mezcla*

---

#### Français

*Les recettes sont élaborées pour TPC 508.*

Ayez en considération que les recettes sont seulement valables pour le système de mélange PC.

Les encres de mélange sont délivrables dans la qualité non toxique. Les recettes suivantes sont des propositions sans garantie pour mêler de nouveau des nuances de couleur selon les échantillons PMS.c, HKS et RAL.

Les nuances de couleur ainsi préparées devront être toujours comparées avec les correspondants échantillons des nuances.

Ayant été toutes les recettes élaborées sur la base de 100 parts (%), les valeurs indiquées se comprennent en parts, respectivement pourcents. Donnés que la recette d'une nuance de couleur désirée par vous, n'ait pas encore été élaborée, nous vous prions de bien vouloir nous envoyer un échantillon de la nuance de couleur.

Toutes les recettes ont été élaborées pour l'impression sur fond blanc! Dans le cas de s'agisser d'un fond foncé, nous vous prions de consulter les données de la recette avec nous, en indiquant la nuance de couleur du fond. Les recettes sont élaborées à l'aide d'un ordinateur et des essais d'impression.

Nous vous chargeons les frais pour l'élaboration des recettes.

#### Español

*Las recetas son para la TPC 508.*

Tengan en consideración que estas recetas sirven solamente para el sistema de mezcla PC.

Las tintas de mezclado son suministrables en calidad no tóxica.

Las recetas a continuación representan proposiciones sin garantía para mezclar de nuevo tonos de color según las muestras PMS.c HKS y RAL.

Los tonos de color así preparados deberán se siempre comparados con las muestras correspondientes de los tonos PMS HKS y RAL.

Habiendo sido elaboradas todas las recetas sobre la base de 100 partes (%), los valores indicados se comprenden en partes, respectivamente porcentajes.

En caso de que la receta de un tono de color deseado por Uds. no haya sido aún elaborada, les rogamos nos pongan a disposición una muestra del tono de color.

Todas las recetas han sido elaboradas para la impresión sobre fondo blanco!

En caso de tratarse de un fondo oscuro, les rogamos tengan a bien consultar los datos de la receta con nosotros, indicando el tono del color del fondo. Las recetas son elaboradas por medio de un computador y ensayos prácticos de impresión.

El costo de las recetas van a cargo del cliente.

## Orientamento sul nostro sistema di miscela

---

### Italiano

*Le ricette son state elaborate per TPC 508.*

Osservate, che le ricette valgono soltanto per il rispettivo sistema di miscela PC.

Colori miscelati sono ottenibili nella struttura Non tossico.

Le ricette seguenti presentano proposte non impegnative per la miscelatura dei modelli del PMS.c, HKS e RAL.

In ogni caso la lavorazione del tono di colore deve essere confrontata con un adeguato modello del tono di colore PMS.c, HKS e RAL.

I valori citati sono peso parti rispettivamente percentuali su 100 parti (%), poiché tutte le ricette sono state elaborate su 100 parti (%).

Óve un tono di colore da Voi desiderato non fosse ancora stato ricetta-to, fateci pervenire un campione di colore.

Tutte le ricette sono state elaborate per uno stampo su fondo bianco!

Per fondo scuro, dovrete chiederci i dati della ricetta indicando il tono di colore di fondo. Le ricette vengono elaborate a mezzo del computer e del testo di stampa.


Il costo per l'elaborazione della ricetta verrà inserito in fattura.

Beispiel:	PMS.c-Nr.	Gew.-teil (%)	Grundfarbe (GF)
Example:	PMS.c-No.	Weight parts (%)	Ground colour
Exemple:	PMS.c-Nr.	èarts (%)	Couleur du fond
Ejemplo:	PMS.c-No.	Partes (%)	Tono del fondo
Esempio:	PMS.c-No.	Peso parti (%)	Color base
	PMS Orange 021c	72.30	PC-14
		27.70	PC-03

**Lieferprogramm Mischsystem PC**  
**Delivery program mixing system PC**  
**Programme de livraison pour système de mélange PC**  
**Programa de suministro para sistema de mezcla PC**  
**Programma fornitura sistemi miscela PC**

---

*Bezeichnung und Artikelnummern*  
*Descriptions and article numbers*  
*Désignation et numéro d'article*  
*Descripción y número de artículos*  
*Descrizione e numeri d'articoli*

<i>Bezeichnung</i>	=	<i>Artikelnummern</i>	
TPC 508 / PC - . . . - NT	=	F50 . . . . . 6 (2)	6 = 1 kg-Dose/Tin/Boite/ Lata/Barattolo 2 = Tube/Tube/Tube/Tubo/Tubo à 200 ml.
			
TPC 508 / PC - 01 - NT	=	F 50 96001 6 (2)	Basisfarbton Zitronengelb
TPC 508 / PC - 02 - NT	=	F 50 96002 6 (2)	Basisfarbton Maisgelb
TPC 508 / PC - 03 - NT	=	F 50 96003 6 (2)	Basisfarbton Orange
TPC 508 / PC - 04 - NT	=	F 50 96004 6 (2)	Basisfarbton Nelkenrot
TPC 508 / PC - 05 - NT	=	F 50 96005 6 (2)	Basisfarbton Violett
TPC 508 / PC - 06 - NT	=	F 50 96006 6 (2)	Basisfarbton Kobaltblau
TPC 508 / PC - 07 - NT	=	F 50 96007 6 (2)	Basisfarbton Grün
TPC 508 / PC - 11 - NT	=	F 50 96011 6 (2)	Basisfarbton Mischweiss
TPC 508 / PC - 12 - NT	=	F 50 96012 6 (2)	Basisfarbton Mischschwarz
TPC 508 / PC - 13	=	F 50 96013 6 (2)	Klarlack
TPC 508 / PC - 14 - NT	=	F 50 96014 6 (2)	Lasurfarbton Lasurgelb
TPC 508 / PC - 15 - NT	=	F 50 96015 6 (2)	Lasurfarbton Lasurrot
TPC 508 / PC - 16 - NT	=	F 50 96016 6 (2)	Lasurfarbton Lasurmagenta
TPC 508 / PC - 17 - NT	=	F 50 96017 6 (2)	Lasurfarbton Lasurblau

*Spezial Rezeptnummern*  
*Spezial Rezeptnummern*  
*Spezial Rezeptnummern*  
*Spezial Rezeptnummern*  
*Spezial Rezeptnummern*

---

System-spezifische Rezeptnummern für die:

PMS - Basis - Farbtöne  
PMS - Prozess - Farbtöne

Rezepte siehe Seite 12

- 001.C = PMS-Yellow C
- 002.C = PMS-Yellow 012 C
- 003.C = PMS-Orange 021 C
- 004.C = PMS-Warm Red C
- 005.C = PMS-Red 032 C
- 006.C = PMS-Rubine Red C
- 007.C = PMS-Rhodamine Red C
- 008.C = PMS-Purple C
- 009.C = PMS-Violet C
- 010.C = PMS-Blue 072 C
- 011.C = PMS-Reflex Blue C
- 012.C = PMS-Process Blue C
- 013.C = PMS-Green C
- 014.C = PMS-Black C
- 015.C = PMS-Process Yellow C
- 016.C = PMS-Process Magenta C
- 017.C = PMS-Process Cyan C
- 018.C = PMS-Process Black C

***Teca-Print Farbfächer für den Tampondruck***  
***Teca-Print Colour guide for pad printing***  
***Nuancier Teca-Print pour la tampographie***  
***Teca-Print gama de colores para tampografia***  
***Ventaglio Teca-Print gamma di colori per stampa a tampone***

---

Farbtonkarten mit allen Farbtönen finden Sie im exklusiv bei Teca-Print erhältlichen Farbfächer für den Tampondruck.

This colour guide with all its colour tones for pad printing is available exclusively at Teca-Print. Vous trouverez des échantillons de nos couleurs dans le nuancier pour la tampographie, disponible exclusivement chez Teca-Print.

La gama de colores con todos los tonos de tintas para tampografia, se encuentra en la carta exclusiva de colores de Teca-Print.

Tutta la gamma di colori delle nostre tinte sono adesso disponibili presso la Teca-Print nel esclusivo ventaglio gamma di colori per stampa a tampone.



Der Farbfächer enthält folgende für den Tampondruck relevanten Farbtöne:

The colour guide includes the following pad printing ink colours:

Ce nuancier contient les teintes essentielles à la tampographie suivantes :

Una amplia gama de tonos de tinta relevantes para tampografia:

Il ventaglio gamma di colori contiene tutte le tinte rilevanti per la stampa a tampone:

Standardfarbtöne	Standard ink tones	Couleurs standards	Colores estandard	Colori standard
PC-Mischfarbtöne	Mixing system PC	Système de mélange PC	Sistema de mezclado PC	Sistema di miscela PC
GF-Mischfarbtöne	Mixing system GF	Système de mélange GF	Sistema de mezclado GF	Sistema di miscela GF
Euroskala-Lasurfarben	Process colours	Couleurs quadrichromiques	Colores en cuatrocromia	Colori quadricromia
Metall-Effekt-Farbtöne	Metallic colour tones	Couleurs métallisées	Colores metalicos	Colori metallici
Metall-Glanz-Farbtöne	Metallic colour tones - glossy	Couleurs à effet métallique	Colores metalicos de efecto brillante	Colori metallici a effetto lucenti
Tagesleuchtfarbtöne	Fluorescent colour tones	Couleurs fluorescentes	Colores fluorescentes	Colori fluorescenti.

*Teca-Print Farbfächer für den Tampondruck*  
*Teca-Print Colour guide for pad printing*  
*Nuancier Teca-Print pour la tampographie*  
*Teca-Print gama de colores para tampografia*  
*Ventaglio Teca-Print gamma di colori per stampa a tampone*

---

Bitte bestellen Sie den Farbfächer mit der Artikel-Nummer 706 001 006 gegen eine geringe Schutzgebühr von CHF 15.00 bei unserem Verkaufsteam.

Weitere Informationen zum Teca-Print Farbfächer für den Tampondruck finden Sie auf unserer Website [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com).

Please order the colour guide under part number 706 001 006. There is a small fee of CHF 15.00 to cover the cost.

You can find further information regarding Teca-Print's colour guide on our website at [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com).

Veillez commander le nuancier, dont le numéro d'article est le 706 001 006, contre une contribution symbolique de CHF 15.00 auprès de notre service des ventes.

Vous trouverez plus d'informations sur le nuancier et les produits Teca-Print pour la tampographie sur notre site internet [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com).

Puede ordinar su pedido de las tintas de colores, a nuestros vendedores bajo el numero del articulo 706 001 006, por un precio simbolico de CHF 15.00

Para mas información sobre Teca-Print Gama de colores para tampografia, consultenos en: [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com).

Potete ordinate il ventaglio gamma di colori con il numero d'articolo 706 001 006 per una partecipazione di spese di CHF 15.00 al nostro team di vendita.

Delle informazioni complementari sul ventaglio Teca Print gamma di colori per stampa a tampone si trovano sul nostro sito internet [www.teca-print.com](http://www.teca-print.com).

*PC-Mischsystem*  
*PC-Mixing system*  
*PC-Système de mélange*  
*PC-Sistema de mazclas*  
*PC-Sistema di miscela*

## TPC 508

*HKS - Rezepte*  
*HKS - Recipes*  
*HKS - Recettes*  
*HKS - Recetas*  
*HKS - Ricette*

---

HKS 14 K	18.10	PC-11	48.00	PC-04	33.90	PC-02	
HKS 15 K	20.50	PC-11	61.60	PC-04	17.40	PC-16	0.50
HKS 41 K	41.00	PC-11	24.80	PC-05	22.50	PC-07	11.70
HKS 43 K	2.80	PC-11	30.60	PC-17	11.50	PC-05	55.10
HKS 47 K	65.00	PC-11	32.20	PC-17	2.80	PC-07	
HKS 5 K	74.50	PC-02	24.80	PC-01	0.70	PC-03	
HKS 92 K	74.70	PC-11	12.00	PC-01	9.10	PC-12	4.20

*PC-Mischsystem*  
*PC-Mixing system*  
*PC-Système de mélange*  
*PC-Sistema de mazclas*  
*PC-Sistema di miscela*

# TPC 508

*Pantone - Rezepte*  
*Pantone - Recipes*  
*Pantone - Recettes*  
*Pantone - Recetas*  
*Pantone - Ricette*

001 C				
002 C				
003 C	72.30 PC-14	27.70 PC-03		
004 C	25.00 PC-11	47.80 PC-03	7.20 PC-04	20.00 PC-13
005 C	30.00 PC-11	40.00 PC-03	30.00 PC-04	
006 C				
007 C				
008 C	3.00 PC-11	33.80 PC-16	3.80 PC-05	59.40 PC-13
009 C	8.00 PC-11	32.80 PC-05	59.20 PC-13	
010 C	6.00 PC-11	25.60 PC-17	23.00 PC-05	45.40 PC-13
011 C	3.80 PC-11	31.80 PC-17	15.90 PC-05	48.50 PC-13
012 C	17.20 PC-11	31.40 PC-17	2.90 PC-07	48.50 PC-13
013 C	15.00 PC-11	33.70 PC-07	51.30 PC-13	
014 C				
015 C				
016 C	7.00 PC-11	45.40 PC-15	27.60 PC-16	20.00 PC-13
017 C	84.10 PC-11	14.20 PC-17	1.70 PC-07	
018 C				
PMS 102 C	15.00 PC-11	58.50 PC-14	26.50 PC-01	
PMS 108 C	8.50 PC-11	76.96 PC-01	14.40 PC-02	0.14 PC-03
PMS 110 C	51.00 PC-14	48.30 PC-02	0.70 PC-12	
PMS 113 C	60.30 PC-11	24.00 PC-01	15.70 PC-02	
PMS 123 C	37.80 PC-11	62.00 PC-02	0.20 PC-04	
PMS 1235 C	15.10 PC-11	71.00 PC-14	11.80 PC-02	2.10 PC-15
PMS 124 C	97.60 PC-14	2.10 PC-03	0.30 PC-12	
PMS 129 C	38.40 PC-11	60.23 PC-01	1.30 PC-03	0.07 PC-12
PMS 130 C	4.00 PC-11	93.20 PC-14	2.60 PC-03	0.20 PC-12
PMS 137 C	16.80 PC-11	80.00 PC-02	3.20 PC-03	
PMS 140 C	83.50 PC-14	8.30 PC-03	8.20 PC-12	
PMS 142 C	50.40 PC-11	40.20 PC-01	7.30 PC-02	2.10 PC-16
PMS 143 C	19.58 PC-11	76.30 PC-14	4.00 PC-16	0.12 PC-12
PMS 144 C	64.70 PC-14	25.70 PC-02	9.60 PC-16	
PMS 1505 C	7.80 PC-11	81.10 PC-02	11.10 PC-03	
PMS 151 C	52.30 PC-01	33.00 PC-02	14.70 PC-03	
PMS 152 C	2.70 PC-11	87.00 PC-14	9.80 PC-03	0.50 PC-12
PMS 155 C	92.00 PC-11	6.73 PC-14	1.25 PC-15	0.02 PC-12
PMS 158 C	7.70 PC-11	80.90 PC-14	9.40 PC-16	2.00 PC-03
PMS 1605 C	0.50 PC-11	69.20 PC-02	27.85 PC-03	2.45 PC-12
PMS 1615 C	1.00 PC-11	55.00 PC-02	40.00 PC-03	4.00 PC-12
PMS 165 C	13.30 PC-11	56.30 PC-02	30.40 PC-03	
PMS 1685 C	10.00 PC-11	79.50 PC-03	6.90 PC-12	3.60 PC-04
PMS 178 C	50.60 PC-11	33.00 PC-03	16.40 PC-15	
PMS 1785 C	40.00 PC-11	30.70 PC-03	29.30 PC-15	
PMS 179 C	12.50 PC-11	63.60 PC-02	23.80 PC-04	0.10 PC-12
PMS 1795 C	32.00 PC-11	46.80 PC-03	21.00 PC-04	0.20 PC-12
PMS 1797 C	21.60 PC-11	41.10 PC-03	36.60 PC-04	0.70 PC-12
PMS 1805 C	24.20 PC-11	40.80 PC-04	33.40 PC-03	1.60 PC-12
PMS 1807 C	29.00 PC-11	50.70 PC-04	18.00 PC-03	2.30 PC-12
PMS 185 C	53.50 PC-15	11.80 PC-03	34.70 PC-13	
PMS 186 C	20.90 PC-11	48.80 PC-04	30.00 PC-03	0.30 PC-12

*PC-Mischsystem*  
*PC-Mixing system*  
*PC-Système de mélange*  
*PC-Sistema de mezcla*  
*PC-Sistema di miscela*

# TPC 508

*Pantone - Rezepte*  
*Pantone - Recipes*  
*Pantone - Recettes*  
*Pantone - Recetas*  
*Pantone - Ricette*

PMS 187 C	20.00	PC-11	53.80	PC-04	24.70	PC-15	1.50	PC-12
PMS 188 C	17.40	PC-11	67.00	PC-04	10.50	PC-16	5.10	PC-12
PMS 193 C	21.50	PC-11	46.70	PC-04	31.30	PC-15	0.50	PC-12
PMS 1935 C	11.60	PC-11	57.20	PC-15	30.80	PC-04	0.40	PC-12
PMS 198 C	68.00	PC-11	23.50	PC-04	4.30	PC-16	4.20	PC-01
PMS 200 C	23.30	PC-11	59.35	PC-04	16.60	PC-16	0.75	PC-12
PMS 202 C	22.60	PC-11	57.80	PC-04	16.00	PC-16	3.60	PC-12
PMS 206 C	9.00	PC-11	40.00	PC-16	30.00	PC-15	21.00	PC-04
PMS 208 C	20.30	PC-11	42.00	PC-16	34.50	PC-04	3.20	PC-12
PMS 215 C	16.20	PC-11	69.00	PC-16	14.00	PC-02	0.80	PC-12
PMS 222 C	9.70	PC-11	67.10	PC-16	14.50	PC-04	8.70	PC-12
PMS 228 C	6.00	PC-11	62.00	PC-16	28.40	PC-15	3.60	PC-12
PMS 231 C	39.30	PC-11	9.70	PC-16	5.70	PC-15	45.30	PC-13
PMS 232 C	29.00	PC-11	38.00	PC-16	3.00	PC-15	30.00	PC-13
PMS 246 C	13.20	PC-11	49.55	PC-16	1.75	PC-05	35.50	PC-13
PMS 255 C	29.90	PC-11	63.20	PC-16	4.60	PC-05	2.30	PC-12
PMS 2645 C	97.02	PC-11	2.50	PC-05	0.38	PC-16	0.10	PC-12
PMS 267 C	18.40	PC-11	21.00	PC-05	10.60	PC-16	50.00	PC-13
PMS 270 C	94.40	PC-11	4.10	PC-16	1.15	PC-17	0.35	PC-12
PMS 272 C	90.50	PC-11	8.60	PC-05	0.77	PC-17	0.13	PC-12
PMS 2735 C	2.40	PC-11	39.00	PC-05	7.20	PC-17	51.40	PC-13
PMS 2738 C	3.00	PC-11	25.00	PC-05	22.00	PC-17	50.00	PC-13
PMS 2748 C	17.40	PC-11	57.00	PC-17	25.15	PC-05	0.45	PC-12
PMS 2755 C	77.40	PC-16	21.00	PC-06	1.60	PC-12		
PMS 2757 C	16.80	PC-11	41.20	PC-17	38.00	PC-05	4.00	PC-12
PMS 2758 C	9.30	PC-11	61.50	PC-17	27.60	PC-05	1.60	PC-12
PMS 280 C	14.40	PC-11	80.45	PC-17	4.50	PC-05	0.65	PC-12
PMS 281 C	20.80	PC-11	66.40	PC-17	10.20	PC-05	2.60	PC-12
PMS 284 C	96.00	PC-11	2.20	PC-17	1.20	PC-05	0.60	PC-07
PMS 285 C	76.90	PC-11	19.40	PC-17	3.70	PC-05		
PMS 286 C	2.40	PC-11	61.20	PC-17	7.20	PC-05	29.20	PC-13
PMS 287 C	21.20	PC-11	72.20	PC-17	6.50	PC-05	0.10	PC-12
PMS 288 C	20.00	PC-11	72.50	PC-17	6.70	PC-05	0.80	PC-12
PMS 289 C	13.40	PC-11	72.00	PC-17	8.80	PC-12	5.80	PC-05
PMS 290 C	99.17	PC-11	0.31	PC-17	0.28	PC-07	0.24	PC-05
PMS 292 C	94.70	PC-11	3.70	PC-17	1.02	PC-05	0.58	PC-07
PMS 2925 C	78.50	PC-11	20.85	PC-17	0.65	PC-05		
PMS 293 C	18.60	PC-11	34.70	PC-17	11.40	PC-06	35.30	PC-13
PMS 2935 C	25.30	PC-11	42.80	PC-17	1.90	PC-05	30.00	PC-13
PMS 294 C	14.40	PC-11	81.50	PC-17	3.00	PC-05	1.10	PC-12
PMS 2945 C	35.30	PC-11	50.80	PC-17	8.30	PC-06	5.60	PC-07
PMS 295 C	17.50	PC-11	75.00	PC-17	4.20	PC-05	3.30	PC-12
PMS 298 C	97.20	PC-11	2.25	PC-17	0.30	PC-05	0.25	PC-07
PMS 299 C	88.00	PC-11	11.00	PC-17	0.65	PC-07	0.35	PC-05
PMS 300 C	33.40	PC-11	36.00	PC-17	0.60	PC-06	30.00	PC-13
PMS 3005 C	35.00	PC-11	30.70	PC-17	34.3	PC-13		
PMS 301 C	21.90	PC-11	74.00	PC-17	3.60	PC-07	0.50	PC-05
PMS 307 C	50.00	PC-11	43.50	PC-17	6.50	PC-07		
PMS 311 C	92.50	PC-11	4.30	PC-17	3.20	PC-07		
PMS 313 C	18.60	PC-11	13.60	PC-17	5.20	PC-07	62.60	PC-13
PMS 315 C	30.60	PC-11	41.65	PC-17	27.30	PC-07	0.45	PC-12
PMS 318 C	98.20	PC-11	0.90	PC-17	0.50	PC-01	0.40	PC-07
PMS 3272 C	24.20	PC-11	29.00	PC-07	6.80	PC-17	40.00	PC-13

*PC-Mischsystem*  
*PC-Mixing system*  
*PC-Système de mélange*  
*PC-Sistema de mazclas*  
*PC-Sistema di miscela*

# TPC 508

*Pantone - Rezepte*  
*Pantone - Recipes*  
*Pantone - Recettes*  
*Pantone - Recetas*  
*Pantone - Ricette*

PMS 3308 C	24.90 PC-11	40.40 PC-07	19.60 PC-14	15.10 PC-12
PMS 3405 C	25.60 PC-11	32.80 PC-07	18.20 PC-01	23.40 PC-13
PMS 341 C	26.60 PC-11	47.20 PC-07	23.40 PC-14	2.80 PC-12
PMS 343 C	22.50 PC-11	43.60 PC-07	23.80 PC-01	10.10 PC-12
PMS 3435 C	17.80 PC-11	46.50 PC-07	27.00 PC-02	8.70 PC-12
PMS 346 C	79.10 PC-11	14.40 PC-01	6.10 PC-07	0.40 PC-12
PMS 347 C	14.60 PC-11	57.80 PC-01	27.00 PC-07	0.60 PC-12
PMS 349 C	18.00 PC-11	40.40 PC-02	37.50 PC-07	4.10 PC-12
PMS 360 C	24.30 PC-11	70.80 PC-01	4.30 PC-07	0.60 PC-12
PMS 361 C	30.00 PC-11	64.00 PC-14	3.50 PC-17	2.50 PC-07
PMS 368 C	8.80 PC-11	85.20 PC-14	5.30 PC-07	0.70 PC-12
PMS 369 C	6.60 PC-11	85.40 PC-14	7.00 PC-07	1.00 PC-12
PMS 373 C	75.60 PC-11	23.70 PC-14	0.70 PC-07	
PMS 376 C	3.00 PC-11	53.10 PC-01	39.10 PC-02	4.80 PC-07
PMS 380 C	35.00 PC-11	64.25 PC-14	0.60 PC-07	0.15 PC-12
PMS 383 C	96.80 PC-14	1.60 PC-07	1.60 PC-12	
PMS 391 C	74.00 PC-14	23.00 PC-02	1.70 PC-12	1.30 PC-07
PMS 421 C	98.20 PC-11	1.30 PC-12	0.28 PC-14	0.22 PC-02
PMS 422 C	96.00 PC-11	1.90 PC-02	1.90 PC-12	0.20 PC-03
PMS 424 C	77.70 PC-11	14.15 PC-01	6.10 PC-12	2.05 PC-04
PMS 425 C	51.80 PC-11	30.70 PC-14	8.80 PC-12	8.70 PC-05
PMS 426 C	23.50 PC-11	58.60 PC-12	12.70 PC-01	5.20 PC-04
PMS 427 C	98.85 PC-11	0.80 PC-12	0.25 PC-14	0.10 PC-06
PMS 428 C	98.59 PC-11	1.30 PC-12	0.06 PC-07	0.05 PC-17
PMS 429 C	97.77 PC-11	1.84 PC-12	0.26 PC-14	0.13 PC-17
PMS 430 C	94.50 PC-11	4.55 PC-12	0.55 PC-07	0.40 PC-14
PMS 431 C	84.90 PC-11	10.10 PC-12	4.20 PC-14	0.80 PC-06
PMS 432 C	66.50 PC-11	23.00 PC-12	8.30 PC-01	2.20 PC-06
PMS 440 C	27.80 PC-11	32.00 PC-12	31.00 PC-03	9.20 PC-04
PMS 444 C	90.60 PC-11	4.90 PC-12	3.00 PC-02	1.50 PC-07
PMS 445 C	67.70 PC-11	21.05 PC-12	11.00 PC-01	0.25 PC-03
PMS 447 C	30.40 PC-11	37.50 PC-12	26.00 PC-14	6.10 PC-03
PMS 4675 C	95.40 PC-11	2.85 PC-01	1.30 PC-03	0.45 PC-12
PMS 470 C	12.00 PC-11	56.30 PC-02	28.00 PC-03	3.70 PC-12
PMS 4715 C	49.90 PC-11	37.50 PC-01	9.70 PC-04	2.90 PC-12
PMS 477 C	7.60 PC-11	44.60 PC-01	36.50 PC-04	11.30 PC-12
PMS 483 C	4.50 PC-11	59.70 PC-14	29.80 PC-04	6.00 PC-12
PMS 485 C	7.90 PC-11	48.00 PC-02	44.00 PC-04	0.10 PC-12
PMS 490 C	19.30 PC-11	41.30 PC-04	29.40 PC-14	10.00 PC-12
PMS 4995 C	67.20 PC-11	17.00 PC-03	12.00 PC-15	3.80 PC-12
PMS 509 C	96.60 PC-11	2.40 PC-15	0.75 PC-03	0.25 PC-12
PMS 525 C	26.40 PC-11	57.20 PC-16	10.20 PC-05	6.20 PC-12
PMS 526 C	30.30 PC-11	47.30 PC-16	18.70 PC-05	3.70 PC-01
PMS 5265 C	29.80 PC-11	54.30 PC-16	8.50 PC-17	7.40 PC-12
PMS 532 C	44.80 PC-11	41.10 PC-12	9.40 PC-05	4.70 PC-17
PMS 533 C	47.50 PC-11	19.00 PC-17	17.80 PC-05	15.70 PC-12
PMS 539 C	9.00 PC-11	77.00 PC-17	11.60 PC-12	2.40 PC-01
PMS 5455 C	99.52 PC-11	0.32 PC-12	0.13 PC-17	0.03 PC-05
PMS 5535 C	21.70 PC-11	28.80 PC-14	25.50 PC-12	24.00 PC-07
PMS 575 C	17.20 PC-11	75.80 PC-14	4.20 PC-12	2.80 PC-17
PMS 579 C	92.95 PC-11	6.27 PC-14	0.42 PC-12	0.36 PC-07
PMS 646 C	86.37 PC-11	8.20 PC-17	3.40 PC-05	2.03 PC-12
PMS 647 C	64.40 PC-11	23.40 PC-17	8.60 PC-05	3.60 PC-12

*PC-Mischsystem*  
*PC-Mixing system*  
*PC-Système de mélange*  
*PC-Sistema de mezcla*  
*PC-Sistema di miscela*

# TPC 508

*Pantone - Rezepte*  
*Pantone - Recipes*  
*Pantone - Recettes*  
*Pantone - Recetas*  
*Pantone - Ricette*

PMS 660 C	73.60	PC-11	16.50	PC-17	9.50	PC-05	0.40	PC-12
PMS 676 C	17.00	PC-11	69.00	PC-16	12.30	PC-04	1.70	PC-12
PMS 690 C	20.80	PC-11	59.70	PC-16	13.40	PC-04	6.10	PC-12
PMS 695 C	83.00	PC-11	8.50	PC-03	6.70	PC-04	1.80	PC-12
PMS 716 C	17.70	PC-11	71.26	PC-14	10.70	PC-03	0.34	PC-12
PMS 7408 C	3.40	PC-11	94.00	PC-14	2.40	PC-03	0.20	PC-12
PMS 7409 C	4.80	PC-11	90.62	PC-14	4.50	PC-16	0.08	PC-12
PMS 7418 C	44.80	PC-11	27.10	PC-15	26.85	PC-03	1.25	PC-12
PMS 7429 C	97.40	PC-11	1.50	PC-16	0.98	PC-14	0.12	PC-12
PMS 7453 C	93.90	PC-11	3.40	PC-17	2.53	PC-05	0.17	PC-12
PMS 7468 C	72.90	PC-11	23.90	PC-17	2.60	PC-12	0.60	PC-07
PMS 7469 C	51.30	PC-11	43.90	PC-17	2.60	PC-12	2.20	PC-07
PMS 7473 C	82.70	PC-11	11.10	PC-02	6.00	PC-17	0.20	PC-12
PMS 7477 C	53.60	PC-11	21.70	PC-17	15.70	PC-12	9.00	PC-07
PMS 7494 C	86.30	PC-11	11.30	PC-14	1.50	PC-12	0.90	PC-07
PMS 7496 C	92.90	PC-14	3.80	PC-07	3.30	PC-12		
PMS 7536 C	87.30	PC-11	10.00	PC-14	1.75	PC-12	0.95	PC-03
PMS 8201 C	82.56	79	15.60	PC-17	1.84	PC-05		
PMS 8283 C	58.70	79	40.80	PC-07	0.50	PC-12		
PMS 8321 C	74.50	79	21.00	PC-14	4.50	PC-07		
PMS 8403 C	65.90	79	27.60	PC-12	3.40	PC-03	3.10	PC-14
PMS 877 C	98.00	79	2.00	PC-12				
PMS 9180 C	98.84	PC-11	0.60	PC-14	0.32	PC-02	0.24	PC-15
PMS BLACK 7 C	62.50	PC-12	30.00	79	7.50	PC-02		
PMS COOL GRAY 1 C	98.97	PC-11	0.74	PC-01	0.25	PC-12	0.04	PC-05
PMS COOL GRAY 10 C	76.33	PC-11	12.26	PC-14	6.63	PC-12	4.78	PC-15
PMS COOL GRAY 11 C	57.40	PC-11	26.60	PC-01	8.80	PC-12	7.20	PC-05
PMS COOL GRAY 3 C	98.75	PC-11	0.75	PC-12	0.40	PC-14	0.10	PC-05
PMS COOL GRAY 5 C	96.69	PC-11	2.00	PC-01	1.04	PC-12	0.27	PC-05
PMS COOL GRAY 6 C	96.40	PC-11	1.80	PC-12	1.42	PC-14	0.38	PC-05
PMS COOL GRAY 7 C	94.10	PC-11	2.75	PC-01	2.60	PC-12	0.55	PC-15
PMS COOL GRAY 9 C	85.60	PC-11	7.20	PC-01	4.80	PC-12	2.40	PC-15
PMS HEXACHROME MAGENTA C	20.20	PC-11	33.10	PC-16	16.70	PC-15	30.00	PC-13
PMS WARM GRAY 1 C	99.29	PC-11	0.47	PC-02	0.19	PC-12	0.05	PC-15

*PC-Mischsystem*  
*PC-Mixing system*  
*PC-Système de mélange*  
*PC-Sistema de mezcla*  
*PC-Sistema di miscela*

## TPC 508

*Pantone U - Rezepte*  
*Pantone U - Recipes*  
*Pantone U - Recettes*  
*Pantone U - Recetas*  
*Pantone U - Ricette*

---

PMS 114 U	60.00	PC-11	21.50	PC-02	18.20	PC-14	0.30	PC-15
PMS 278 U	96.70	PC-11	1.94	PC-17	1.23	PC-05	0.13	PC-07
PMS 286 U	74.50	PC-11	14.40	PC-05	10.80	PC-17	0.30	PC-07
PMS 293 U	71.20	PC-11	26.30	PC-06	2.20	PC-05	0.30	PC-12
PMS 3965 U	17.00	PC-11	82.70	PC-14	0.15	PC-07	0.15	PC-12
PMS 428 U	98.12	PC-11	1.07	PC-12	0.77	PC-01	0.04	PC-07

*PC-Mischsystem*  
*PC-Mixing system*  
*PC-Système de mélange*  
*PC-Sistema de mezcla*  
*PC-Sistema di miscela*

# TPC 508

*RAL - Rezepte*  
*RAL - Recipes*  
*RAL - Recettes*  
*RAL - Recetas*  
*RAL - Ricette*

RAL 1000	86.00 PC-11	9.50 PC-02	3.80 PC-14	0.70 PC-12
RAL 1001	83.10 PC-11	15.15 PC-02	1.00 PC-03	0.75 PC-12
RAL 1002	72.60 PC-11	25.55 PC-02	1.10 PC-03	0.75 PC-12
RAL 1003	15.30 PC-11	83.30 PC-02	1.15 PC-03	0.25 PC-12
RAL 1004	10.00 PC-11	88.60 PC-02	0.90 PC-03	0.50 PC-12
RAL 1005	8.20 PC-11	89.95 PC-02	1.10 PC-12	0.75 PC-03
RAL 1006	7.60 PC-11	89.60 PC-02	2.10 PC-03	0.70 PC-12
RAL 1007	2.00 PC-11	94.60 PC-02	2.85 PC-03	0.55 PC-12
RAL 1011	49.70 PC-11	43.70 PC-02	4.70 PC-03	1.90 PC-12
RAL 1012	24.70 PC-11	40.20 PC-02	34.50 PC-01	0.60 PC-12
RAL 1013	98.00 PC-11	1.60 PC-02	0.25 PC-12	0.15 PC-15
RAL 1014	90.50 PC-11	8.55 PC-02	0.50 PC-15	0.45 PC-12
RAL 1015	96.60 PC-11	2.86 PC-02	0.32 PC-03	0.22 PC-12
RAL 1016	31.80 PC-11	64.70 PC-01	3.37 PC-02	0.13 PC-12
RAL 1017	47.00 PC-11	49.60 PC-02	3.20 PC-15	0.20 PC-12
RAL 1018	38.40 PC-11	43.45 PC-14	18.00 PC-02	0.15 PC-12
RAL 1019	76.10 PC-11	18.30 PC-02	3.30 PC-15	2.30 PC-12
RAL 1020	61.50 PC-11	35.00 PC-02	2.65 PC-12	0.85 PC-15
RAL 1021	5.60 PC-11	49.05 PC-02	45.00 PC-14	0.35 PC-12
RAL 1023	9.00 PC-11	65.00 PC-02	25.80 PC-14	0.20 PC-12
RAL 1024	42.70 PC-11	53.90 PC-02	2.00 PC-15	1.40 PC-12
RAL 1027	3.70 PC-11	93.75 PC-02	2.40 PC-12	0.15 PC-03
RAL 1028	51.20 PC-14	46.50 PC-02	2.30 PC-03	
RAL 1032	19.20 PC-11	79.55 PC-02	0.70 PC-15	0.55 PC-12
RAL 1033	18.90 PC-11	77.30 PC-02	3.60 PC-15	0.20 PC-12
RAL 1034	49.80 PC-11	47.30 PC-02	2.65 PC-04	0.25 PC-12
RAL 2000	3.00 PC-11	86.65 PC-02	9.70 PC-03	0.65 PC-12
RAL 2001	8.00 PC-11	46.75 PC-02	43.90 PC-03	1.35 PC-12
RAL 2002	9.80 PC-11	80.00 PC-03	9.40 PC-04	0.80 PC-12
RAL 2003	27.40 PC-11	60.50 PC-02	12.00 PC-03	0.10 PC-12
RAL 2004	5.70 PC-11	50.45 PC-02	43.40 PC-03	0.45 PC-12
RAL 2008	21.40 PC-11	60.80 PC-02	17.55 PC-03	0.25 PC-12
RAL 2009	65.50 PC-02	34.00 PC-03	0.50 PC-12	
RAL 2010	24.10 PC-11	46.45 PC-02	28.60 PC-03	0.85 PC-12
RAL 2011	16.00 PC-11	72.10 PC-02	11.50 PC-03	0.40 PC-12
RAL 2012	50.90 PC-11	28.50 PC-03	20.00 PC-02	0.60 PC-12
RAL 3000	12.30 PC-11	49.60 PC-04	37.00 PC-02	1.10 PC-12
RAL 3001	12.20 PC-11	57.20 PC-04	28.90 PC-02	1.70 PC-12
RAL 3002	11.30 PC-11	73.30 PC-04	13.85 PC-02	1.55 PC-12
RAL 3003	7.20 PC-11	67.00 PC-04	22.50 PC-16	3.30 PC-12
RAL 3004	11.70 PC-11	76.60 PC-04	8.30 PC-05	3.40 PC-03
RAL 3005	11.60 PC-11	75.30 PC-04	9.10 PC-05	4.00 PC-12
RAL 3007	2.70 PC-11	39.50 PC-05	33.00 PC-03	24.80 PC-02
RAL 3009	19.60 PC-11	57.80 PC-03	15.60 PC-04	7.00 PC-12
RAL 3011	14.10 PC-11	58.50 PC-04	23.30 PC-03	4.10 PC-12
RAL 3012	72.70 PC-11	16.70 PC-14	9.50 PC-03	1.10 PC-12
RAL 3013	9.80 PC-11	47.20 PC-04	40.70 PC-02	2.30 PC-12
RAL 3014	74.53 PC-11	12.50 PC-04	12.44 PC-02	0.53 PC-12
RAL 3015	93.90 PC-11	4.10 PC-03	1.50 PC-16	0.50 PC-12
RAL 3016	23.90 PC-11	65.00 PC-03	9.20 PC-04	1.90 PC-12
RAL 3017	57.80 PC-11	28.25 PC-03	13.50 PC-16	0.45 PC-12
RAL 3018	44.50 PC-11	30.00 PC-04	24.90 PC-03	0.60 PC-12
RAL 3020	3.70 PC-11	65.90 PC-04	29.87 PC-02	0.53 PC-12

*PC-Mischsystem*  
*PC-Mixing system*  
*PC-Système de mélange*  
*PC-Sistema de mezcla*  
*PC-Sistema di miscela*

# TPC 508

*RAL - Rezepte*  
*RAL - Recipes*  
*RAL - Recettes*  
*RAL - Recetas*  
*RAL - Ricette*

RAL 3022	45.50 PC-11	41.60 PC-02	12.35 PC-04	0.55 PC-12
RAL 3027	28.50 PC-11	51.40 PC-04	19.20 PC-16	0.90 PC-12
RAL 3031	27.20 PC-11	43.20 PC-04	28.30 PC-02	1.30 PC-12
RAL 4001	61.80 PC-11	28.50 PC-16	6.00 PC-01	3.70 PC-12
RAL 4002	24.10 PC-11	48.30 PC-16	25.40 PC-02	2.20 PC-12
RAL 4003	65.60 PC-11	23.10 PC-16	10.90 PC-04	0.40 PC-12
RAL 4004	13.00 PC-11	62.10 PC-16	19.60 PC-04	5.30 PC-12
RAL 4005	75.10 PC-11	15.60 PC-15	7.50 PC-05	1.80 PC-12
RAL 4006	32.30 PC-11	64.50 PC-16	1.70 PC-12	1.50 PC-04
RAL 4007	19.40 PC-11	45.40 PC-04	29.80 PC-05	5.40 PC-02
RAL 4008	48.40 PC-11	48.70 PC-16	2.40 PC-12	0.50 PC-05
RAL 4009	90.30 PC-11	5.90 PC-03	2.40 PC-12	1.40 PC-05
RAL 4010	39.00 PC-11	50.20 PC-16	10.37 PC-04	0.43 PC-12
RAL 5000	59.00 PC-11	17.30 PC-17	13.70 PC-05	10.00 PC-12
RAL 5001	42.40 PC-11	41.90 PC-17	10.40 PC-12	5.30 PC-05
RAL 5002	39.70 PC-11	35.60 PC-17	23.70 PC-05	1.00 PC-12
RAL 5003	39.10 PC-11	22.90 PC-17	22.70 PC-05	15.30 PC-12
RAL 5004	17.20 PC-11	45.90 PC-12	26.70 PC-05	10.20 PC-17
RAL 5005	41.00 PC-11	49.30 PC-17	6.80 PC-05	2.90 PC-12
RAL 5007	74.00 PC-11	15.00 PC-17	5.70 PC-05	5.30 PC-12
RAL 5008	56.30 PC-11	36.00 PC-12	6.30 PC-17	1.40 PC-05
RAL 5009	64.00 PC-11	23.80 PC-17	8.40 PC-12	3.80 PC-05
RAL 5010	37.30 PC-11	52.00 PC-17	7.00 PC-05	3.70 PC-12
RAL 5011	27.30 PC-11	27.40 PC-17	24.00 PC-12	21.30 PC-05
RAL 5012	84.10 PC-11	13.00 PC-17	1.80 PC-05	1.10 PC-12
RAL 5013	36.60 PC-11	27.60 PC-05	23.60 PC-17	12.20 PC-12
RAL 5014	87.80 PC-11	4.70 PC-12	4.10 PC-05	3.40 PC-17
RAL 5015	63.30 PC-11	33.00 PC-17	2.70 PC-05	1.00 PC-12
RAL 5017	38.70 PC-11	56.70 PC-17	2.50 PC-12	2.10 PC-05
RAL 5018	72.80 PC-11	12.90 PC-17	12.30 PC-01	2.00 PC-12
RAL 5019	49.00 PC-11	42.70 PC-17	4.20 PC-12	4.10 PC-05
RAL 5020	25.00 PC-11	53.00 PC-17	13.00 PC-14	9.00 PC-12
RAL 5021	48.10 PC-11	28.40 PC-17	20.90 PC-01	2.60 PC-12
RAL 5022	36.70 PC-11	40.40 PC-05	13.60 PC-06	9.30 PC-12
RAL 5023	82.30 PC-11	8.00 PC-17	5.80 PC-05	3.90 PC-12
RAL 5024	91.50 PC-11	4.90 PC-17	2.30 PC-12	1.30 PC-05
RAL 6000	56.50 PC-11	21.00 PC-02	17.60 PC-07	4.90 PC-12
RAL 6001	25.00 PC-11	53.50 PC-02	17.50 PC-07	4.00 PC-12
RAL 6002	12.10 PC-11	61.10 PC-02	20.70 PC-07	6.10 PC-12
RAL 6003	29.40 PC-11	54.60 PC-02	13.80 PC-12	2.20 PC-07
RAL 6004	22.60 PC-11	41.70 PC-17	25.90 PC-02	9.80 PC-12
RAL 6005	10.00 PC-11	50.00 PC-02	29.00 PC-17	11.00 PC-12
RAL 6006	33.80 PC-11	38.70 PC-02	21.60 PC-12	5.90 PC-03
RAL 6007	11.60 PC-11	57.30 PC-02	24.30 PC-12	6.80 PC-07
RAL 6008	16.40 PC-11	42.80 PC-03	33.30 PC-07	7.50 PC-12
RAL 6009	16.50 PC-11	42.40 PC-02	25.80 PC-12	15.30 PC-07
RAL 6010	22.90 PC-11	60.30 PC-02	13.00 PC-07	3.80 PC-12
RAL 6011	55.20 PC-11	35.40 PC-02	4.80 PC-07	4.60 PC-12
RAL 6012	33.00 PC-11	28.80 PC-02	28.20 PC-12	10.00 PC-07
RAL 6013	57.60 PC-11	36.30 PC-02	6.10 PC-12	
RAL 6014	26.20 PC-11	46.30 PC-02	18.40 PC-12	9.10 PC-03
RAL 6015	32.60 PC-11	35.80 PC-02	26.10 PC-12	5.50 PC-03

*PC-Mischsystem*  
*PC-Mixing system*  
*PC-Système de mélange*  
*PC-Sistema de mezcla*  
*PC-Sistema di miscela*

# TPC 508

*RAL - Rezepte*  
*RAL - Recipes*  
*RAL - Recettes*  
*RAL - Recetas*  
*RAL - Ricette*

RAL 6016	28.90 PC-11	44.00 PC-07	20.80 PC-14	6.30 PC-12
RAL 6017	31.30 PC-11	54.90 PC-02	11.60 PC-07	2.20 PC-12
RAL 6018	29.00 PC-11	57.50 PC-02	12.90 PC-07	0.60 PC-12
RAL 6019	93.90 PC-11	4.60 PC-02	1.10 PC-07	0.40 PC-12
RAL 6020	20.40 PC-11	55.20 PC-02	17.10 PC-12	7.30 PC-07
RAL 6021	76.30 PC-11	19.50 PC-02	2.30 PC-07	1.90 PC-12
RAL 6022	16.40 PC-11	46.50 PC-02	22.30 PC-12	14.80 PC-03
RAL 6024	39.70 PC-11	32.50 PC-07	26.60 PC-02	1.20 PC-12
RAL 6025	27.50 PC-11	60.30 PC-02	7.00 PC-07	5.20 PC-12
RAL 6026	16.60 PC-11	42.20 PC-01	37.80 PC-17	3.40 PC-12
RAL 6027	94.46 PC-11	4.42 PC-07	1.04 PC-12	0.08 PC-06
RAL 6028	32.30 PC-11	42.50 PC-02	14.20 PC-17	11.00 PC-12
RAL 6029	23.30 PC-11	59.70 PC-14	15.10 PC-17	1.90 PC-12
RAL 6032	37.50 PC-11	35.20 PC-14	23.20 PC-07	4.10 PC-12
RAL 6033	77.80 PC-11	15.00 PC-07	4.70 PC-12	2.50 PC-01
RAL 6034	91.70 PC-11	3.60 PC-01	3.40 PC-17	1.30 PC-12
RAL 7000	94.60 PC-11	4.60 PC-12	0.55 PC-07	0.25 PC-06
RAL 7000	90.00 PC-11	5.75 PC-12	3.15 PC-01	1.10 PC-06
RAL 7001	93.70 PC-11	4.45 PC-12	1.40 PC-01	0.45 PC-06
RAL 7002	65.70 PC-11	26.30 PC-02	6.50 PC-12	1.50 PC-03
RAL 7003	69.60 PC-11	23.00 PC-02	6.50 PC-12	0.90 PC-03
RAL 7004	94.50 PC-11	3.80 PC-12	1.35 PC-14	0.35 PC-03
RAL 7005	73.50 PC-11	14.20 PC-14	9.30 PC-12	3.00 PC-15
RAL 7006	62.10 PC-11	26.10 PC-02	7.10 PC-12	4.70 PC-03
RAL 7008	32.30 PC-11	55.60 PC-02	7.00 PC-12	5.10 PC-03
RAL 7009	48.20 PC-11	37.00 PC-01	11.80 PC-12	3.00 PC-03
RAL 7010	52.40 PC-11	31.00 PC-01	12.70 PC-12	3.90 PC-03
RAL 7011	69.20 PC-11	11.20 PC-03	10.40 PC-12	9.20 PC-07
RAL 7011	66.20 PC-11	13.00 PC-03	11.00 PC-12	9.80 PC-07
RAL 7012	68.70 PC-11	20.00 PC-12	11.30 PC-02	
RAL 7013	38.50 PC-11	42.40 PC-02	13.10 PC-12	6.00 PC-03
RAL 7015	73.00 PC-11	19.10 PC-12	4.20 PC-03	3.70 PC-02
RAL 7016	53.20 PC-11	35.05 PC-12	10.40 PC-02	1.35 PC-07
RAL 7021	37.00 PC-11	43.70 PC-12	15.70 PC-02	3.60 PC-03
RAL 7022	47.60 PC-11	28.50 PC-02	17.70 PC-12	6.20 PC-03
RAL 7023	73.30 PC-11	19.60 PC-01	5.50 PC-12	1.60 PC-03
RAL 7024	62.20 PC-11	22.70 PC-12	9.20 PC-01	5.90 PC-03
RAL 7026	50.00 PC-11	25.30 PC-12	20.30 PC-01	4.40 PC-07
RAL 7030	85.70 PC-11	9.85 PC-02	3.60 PC-12	0.85 PC-03
RAL 7031	82.90 PC-11	12.70 PC-12	2.80 PC-14	1.60 PC-07
RAL 7032	90.30 PC-11	7.60 PC-01	1.60 PC-12	0.50 PC-03
RAL 7033	77.20 PC-11	10.10 PC-02	7.60 PC-14	5.10 PC-12
RAL 7034	73.40 PC-11	22.30 PC-02	3.50 PC-12	0.80 PC-03
RAL 7035	98.83 PC-11	0.77 PC-12	0.34 PC-01	0.06 PC-17
RAL 7036	89.70 PC-11	5.30 PC-01	3.40 PC-12	1.60 PC-03
RAL 7037	82.70 PC-11	8.70 PC-02	7.63 PC-12	0.97 PC-03
RAL 7038	96.20 PC-11	2.35 PC-02	1.30 PC-12	0.15 PC-07
RAL 7039	65.90 PC-11	21.40 PC-02	9.00 PC-12	3.70 PC-03
RAL 7040	97.00 PC-11	2.35 PC-12	0.65 PC-14	
RAL 7042	92.70 PC-11	3.90 PC-12	3.12 PC-14	0.28 PC-03
RAL 7043	61.20 PC-11	18.40 PC-12	17.70 PC-01	2.70 PC-03
RAL 7044	94.90 PC-11	3.55 PC-01	1.25 PC-12	0.30 PC-03
RAL 7045	93.20 PC-11	3.80 PC-12	2.70 PC-02	0.30 PC-06
RAL 7046	91.50 PC-11	5.80 PC-12	2.50 PC-02	0.20 PC-17

*PC-Mischsystem*  
*PC-Mixing system*  
*PC-Système de mélange*  
*PC-Sistema de mezcla*  
*PC-Sistema di miscela*

# TPC 508

*RAL - Rezepte*  
*RAL - Recipes*  
*RAL - Recettes*  
*RAL - Recetas*  
*RAL - Ricette*

RAL 7047	99.00 PC-11	0.73 PC-12	0.27 PC-01	
RAL 8000	33.40 PC-11	56.50 PC-02	5.60 PC-03	4.50 PC-12
RAL 8001	17.20 PC-11	69.20 PC-02	10.80 PC-03	2.80 PC-12
RAL 8002	33.20 PC-11	31.40 PC-02	29.20 PC-03	6.20 PC-12
RAL 8003	13.20 PC-11	61.50 PC-02	20.10 PC-03	5.20 PC-12
RAL 8004	24.20 PC-11	39.50 PC-03	31.80 PC-02	4.50 PC-12
RAL 8007	14.00 PC-11	54.10 PC-02	24.50 PC-03	7.40 PC-12
RAL 8008	11.00 PC-11	66.70 PC-02	15.80 PC-03	6.50 PC-12
RAL 8011	8.30 PC-11	45.20 PC-03	34.80 PC-02	11.70 PC-12
RAL 8012	10.40 PC-11	57.10 PC-03	23.50 PC-04	9.00 PC-12
RAL 8014	14.80 PC-11	42.50 PC-02	26.50 PC-03	16.20 PC-12
RAL 8015	18.80 PC-11	41.00 PC-02	32.40 PC-04	7.80 PC-12
RAL 8016	13.80 PC-11	63.00 PC-03	18.20 PC-12	5.00 PC-04
RAL 8017	23.70 PC-11	49.30 PC-03	24.20 PC-12	2.80 PC-04
RAL 8019	31.00 PC-11	29.80 PC-02	23.80 PC-12	15.40 PC-04
RAL 8022	17.00 PC-11	60.20 PC-12	12.20 PC-04	10.60 PC-03
RAL 8023	19.10 PC-11	57.40 PC-02	21.00 PC-03	2.50 PC-12
RAL 8024	24.70 PC-11	48.80 PC-02	20.00 PC-03	6.50 PC-12
RAL 8025	42.80 PC-11	36.80 PC-02	13.70 PC-03	6.70 PC-12
RAL 8028	17.90 PC-11	44.20 PC-02	24.30 PC-03	13.60 PC-12
RAL 9001	98.13 PC-11	1.40 PC-14	0.35 PC-15	0.12 PC-12
RAL 9002	99.05 PC-11	0.40 PC-02	0.35 PC-12	0.20 PC-01
RAL 9003	99.92 PC-11	0.04 PC-14	0.04 PC-12	
RAL 9004	42.80 PC-11	39.00 PC-12	12.40 PC-01	5.80 PC-03
RAL 9005	40.00 PC-05	40.00 PC-12	20.00 PC-07	
RAL 9006	99.90 79	0.10 PC-13		
RAL 9007	82.60 79	13.30 PC-12	2.60 PC-14	1.50 PC-15
RAL 9010	99.65 PC-11	0.35 PC-02		
RAL 9011	31.10 PC-11	58.70 PC-12	5.20 PC-01	5.00 PC-03
RAL 9016	99.90 PC-11	0.10 PC-13		
RAL 9017	12.60 PC-11	68.00 PC-12	12.50 PC-03	6.90 PC-01
RAL 9018	98.14 PC-11	1.10 PC-01	0.69 PC-12	0.07 PC-07
RAL 9023	66.50 79	27.30 PC-12	3.90 PC-15	2.30 PC-14